



Bedre Bad

Råd til vedligehold og rengøring

Armaturer & brusere



Det anbefales at aftørre armaturet med en tør klud efter brug, hvorved risiko for evt. kalkaflejringer mindskes. Selv almindelige kropsplejemidler som flydende sæbe, shampoo og badegele kan forårsage skader, hvorfor det anbefales at skylle efter med vand og efterflg. aftørre med tør klud.

Lakeret overflade

Følg ovenstående anvisning – brug af rengøringsmidler er ikke nødvendigt. Lakken tåler ikke baser, kalkaflejring eller afkalkningsmiddel.

Børstet krom

Den forkromede overflade rengøres ved aftørring med fugtig klud og evt. en månedlig polering med spritfugtig klud. En forkromet overflade tåler ikke syre.

Rustfrit stål

Overfladen aftørres dagligt med en fugtig klud. Plejemidler til rustfrit stålprodukter kan anvendes efter behov. Brug af ufertyndede midler som sprit, blegemidler, fortynder og lign. må aldrig benyttes. Klorholdige rengøringsmidler kan medføre overfladekorrosion.

Skurepulver, stålsvampe, stålbørste eller andre slibemidler må ikke benyttes, da brug af disse ændrer overfladestrukturen.

Baderumsmøbler



Det anbefales at aftørre bordplade med en fugtig klud efter brug, hvorved risiko for evt. kalkaflejringer mindskes. Udover almindelig aftørring, kan møblerne rengøres med en let fugtig

klud, eventuelt tilsat rengøringsmiddel. Evt. vandstænk fra bruser aftørres øjeblikkeligt med tør klud. Anvend aldrig skurepulver med slibemiddel, møbel polish, ammoniak eller lign., da disse kan nedbryde lakken eller ridse overfladen. Er møblerne fremstillet i en træsort, anbefales det at følge anbefalinger for vedligehold af de enkelte træsorter.

Bruseafskærmning



Overskydende vand fjernes med skraber og eftertørres med en tør klud for at undgå kalkaflejringer. Til grundig rengøring anbefales et mildt rengøringsmiddel, fx et af de specialrengøringsmidler som findes i handlen. Glasvægge rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel til vinduespudsning. Anvend aldrig ren-

gøringsmidler med slibefunktion, ligesom acetone, syre eller alkoholholdige rengøringsmidler kan skade glasset.



Bedre Bad

Råd til vedligehold og rengøring

Sanitetsporcelæn



Den blanke glasuroverflade er let at holde ren og er meget modstandsdygtig overfor de fleste kemikalier – dog frarådes det at anvende rengøringsmiddel der er hårdere end glasuren. Stærke mineralske syrer bør undgås. Kalkpletter fjernes med fortyndet husholdningseddike – varmer du den virker den endnu bedre.

Har du valgt et produkt med speciel lakforsegling, som for eksempel Keraclean, Ceramicplus eller lign., er saniteten endnu lettere at holde rent. Dog må der aldrig anvendes skuremidler, skurepulver eller højkoncentrerede afløbsrensere på disse overflader.

Kunstmarmor

Det anbefales at aftørre vasken med en fugtig klud efter brug. Til grundig rengøring anbefales en af de specialprodukter der findes på markedet til denne type materiale, som rengør og giver vasken en beskyttende og skinnende overflade.

Der må aldrig anvendes skurepulver, slibemiddel, syre, klorin, ammoniak eller produkter som indeholder kaustisk soda på produktet.

Klinker og fliser



Granit og marmor

Til den daglige vedligeholdelse anbefales det at bruge en special sæbe som plejer og vedligeholder. Marmor tåler ingen former for syre. Granit tåler stort set alle former for rengøringsmidler, dog anbefales det at bruge specialsæbe, da brug af sulfomodarbejder mætningen af stenen.

Skifer

Naturstenen skal i den daglige vedligeholdelse behandles med en fed sæbe, f.eks. brun sæbe eller sæbspåner. Der vaskes altid efter med rent vand. Dog anbefales et af de specialprodukter som findes i handlen, hvorved der undgås at vaske efter med vand. Skifer tåler ingen former for syre.

Terrazzo

Til den daglige vedligehold, anbefales det at vaske med sæbspåner eller vaskeplejemiddel/natursæbe beregnet til terrazzo. Terrazzo tåler ingen former for afkalkningsmiddel, eddiker eller andre former for syre.

Glaserede klinker

Til den daglige vedligehold, anbefales det at bruge et universalrengøringsmiddel.